



İçindekiler

leknik Uzellikler	6
Parametre labiosu	8
Kullanıcı Arabirimi	10
Montaj	16
Ürün Seçimi	20

Teknik Özellikler



6	Teknik Özellikler				
			AC Besleme	DC Besleme	
		Giriş Voltajı	100 – 220 VAC ± %10	24 VDC ± %5	
	Besleme Gerilimi	Giriş Akımı	125 mA AC maks.	1.5 A DC maks.	
		Frekans	47 - 65 Hz		
			AC Besleme	DC Besleme	
		Uvgulanabilir Gerilim	220 VAC	24 VDC	
		Akım (Maks.)	0.5 A AC	1.5 A DC	
	Solenoid Çıkışları	Anahtarlanabilir Toplam	100 W	25W	
		Tetikleme	Sebekeve senkron		
			3		
	İzole Giriş	Bakınız	"INPUT" Aktif ve Pasif durumda	a çalışma zaman diyagramları	
	3				
	Sistem Hazir / Arıza Çıkış Rolesi	Özellik	Sistem enerjilendirildiğinde bas kontaklarını kapatır. Basınç, me rölesi kontaklarını açar.	sınçta herhangi bir olumsuz durum yok ise sistem hazır/arıza rölesi enüde set edilen "Hata Basınç Max" değerinden büyük ise hazır/arıza	
		Seri Haberleşme	RS485 – Half Dubleks		
	Haberieşme	Maks. Haberleşme Hızı	38400 Baud		
	Fark Basinc	Ölçülebilir Maks. Fark Basıncı	+0.15milibar, -0.15milibar		
		Çözünürlük	150 e-6 milibar		
	4-20 mA Çıkışı	4-20 mA Çıkış Kazancı	$4\text{mA} \rightarrow 0\text{mb}, 20\text{mA} \rightarrow 100\text{mb}$	basınca karşılık gelmektedir	

Parametre Tablosu



8	Parametre Tablosu		Fabrika Değeri	Minimum Değer	Maksimum Değer
	Şoklama Süresi	Ardışık iki tetikleme arasında programlanan süre	8 s	1s	300 s
	Puls Süresi	Her bir solenoide uygulanacak puls	100 ms	10 ms	1800 ms
	Bekleme Süresi	Bitiş valfini tetikledikten sonra periyodik olarak başlama valfini tetiklemek için beklenecek süre	60 s	1 s	1800 s
	Maksimum Basınç		87 mbar	0.1 mbar	87 mbar
	Minimum Basınç		15 mbar	0.0 mbar	87 mbar
	Başlama Valfi	Tetiklemenin başlayacağı valf	1	1	32
	Bitiş Valfi	Bekleme süresinin başlamasından önce tetiklenecek son valf	32	1	32
	Çevrim Durumu	Sistemin durduktan sonra çevrim yapıp yapmamasını belirler	Pasif		
	Çevrim Sayısı	Sistem durduktan sonra kaç tur daha valflerin tetikleneceğini belirler	20	1	255
	Çevrim Basıncı	Çevrime girilecek basınç değerini	2 mbar	1 mbar	87.00 mbar
	Input	Sistemin START girişinden bilgi alıp alamayacağını belirler	Pasif		
	Hata Basınç Maks.	Basınç burada set edilen değerin üzerine çıktığında role kontağı açık konuma geçecektir	87 mbar	0.1 mbar	99.99 mbar

KullanıcıArabirimi



Kullanıcı Arabirimi

Program Menüsü

Cihaz ilk çalıştırıldığında ekrana kalibrasyon ayar seçeneği gelecektir. "Up" butonuna basıldığında otomatik kalibrasyon yapılacaktır. Not : Kalibrasyon yapılırken cihazın bağlı olduğu sistemde basınç olmaması gerekmektedir. Cihaz fabrika çıkışında kalibrasyon yapılmıştır.

Daha sonra gelecek ekran ise izleme ekranıdır.

Bu ekranda;

İlk satırda DP değeri milibar cinsinden görünecektir.

Not : Bu sadece basınç sensorlu cihazlar için geçerlidir.

İkinci satırda ise valf numarası ve şoklama saniye cinsinden görülecektir.

Program menüsüne girmek için "ENTER" tuşuna basınız. Ana menünün ilk parametresi ekrana gelecektir.

OFFSET KALIBRE ICIN UP'A BAS

dP:0,85 mb Valf:1 Sok:8 s

dP:0,00 mb

Valf:0 Sok:0 s

Soklama Zamani 0008 s

Menüye Giriş

Ana Menü Başlıkları



12

Alt Menülere Erişim ve Parametre Değerlerinin Değiştirilmesi Ana menüde ekrana gelen bu pencerede ilk satırda yazan parametre ismi, bağlı bulunduğu alt ait başlık ismidir. İkinci satırda ise parametrenin set edilmiş değeri vardır.

Parametre değerini değiştirmek için "ENTER" butonuna basınız.

Alt menüye girildiğinde ikinci satırda bulunan parametre değerinin ilk hanesine alt çizgi gelmektedir. ↑ "UP" butonuna basarak alt çizginin bulunduğu hanede rakamlar 0—9 arasında değiştirilebilir. → "RIGHT" butonuna basarak alt çizginin pozisyonu değiştirilebilir. Parametre değeri ayarlandıktan sonra "ENTER" butonuna basınız Değer değişmeden çıkmak için "ESCAPE" butonuna basınız Bu işlem diğer değiştirilebilir parametreler için uygulanabilir.

Ana menüde "Test Modu"nda iken "ENTER" butonuna basıldığında

Ekrana "Test Başlıyor" yazısı gelecektir. İlk valf' ten başlayarak son valf' e kadar çıkışların her birini set edilen puls zamanı kadar enerjilendirilecektir. Çıkışlar bu şekilde test edilebilir. -≻Soklama Max 0300 Sn

-≻Soklama Max <u>0</u>300 Sn

dP:0,00 mb

->Test Modu

Test Basliyor..

13

Çıkış

Fabrika Ayarlar

Ana menüde "Fabrika Ayarlarına Dön" da iken "ENTER" butonuna basıldığında, Ekranda Fabrika ayarları yükleniyor yazısı gelecektir. Fabrika ayarlarındaki ilk değerlere geri dönülecektir.

Ana menüde "ÇIKIŞ" da iken "ENTER" butonuna basıldığında izleme

ekranına geri dönülecektir.

İzleme Ekranına Dönüş

Eeprom Hatası

Ana menüde iken "ESCAPE" butonuna basıldığında izleme ekranına dönülebilir. Değiştirilen parametre değerleri var ise izleme ekranına dönüşte bu değerler yeni değer olarak kabul edilecektir

EEPROM'un okunamaması durumunda cihaz "EEPROM HATASI" verecektir. Bu hata cihaz tarafından giderilecektir.

->Cikis_

-≻Fabrika Ayarlarina Don

EEPROM HATASI

"Input" Aktif ve Pasif Durumda Çalışma Zaman Diyaqramları

INPUT = AKTIF

Input = Aktif ise çevrime giriş

"Start" girişinin açık durumunda gerçekleşir.



PRESSURE MAX. PRESSURE MIN. PRESSURE CYCLE _ ... PRESSURE CYCLE PULSE STANDBY NUMBER TIME TIME VALVES CYCLE 1 MUVE MUVE ALVE ACTIVE ON PRESSURE ENERGISING TIME ACTIVE IN CYCLE VIN. PRESSURE ACTIVE ON ACTIVE ON ACTIVE IN PRESSURE PRESSURE PRESSURE CYCLE

Not: İki yöntem arasındaki çalışma farkı çevrime giriş durumlarından kaynaklanmaktadır.

Kullanıcı Arabirimi

14

INPUT = PASIF

Input = Pasif ise "Start" girişi pasiftir ve ölçülen basınç menüde set edilen çevrim basıncından küçük olduğunda devreye girer.

Montaj







Genel Bağlantı Şeması

Cihaz beslemesi resimde en sağda bulunan AC girişten yapılır. LINE1 ve LINE2 girişlerinden faz ve nötr bağlantısı yapılır, ayrıca toprak girişi de bağlanmalıdır.

16

8 li AC Valf Bağlantı Şeması	Aşağıda belirtildiği gibi AC valf beslemeleri L1 beslemesinden sisteme giren şebekeden alır. L2 ise sistem içinde 9. klemense bağlıdır. Sistem üzerinde bulunan diğer 2 adet 8 li gruplarda aynı şekilde bağlanmıştır.
8 li 24 VDC Valf Bağlantı Şeması	DC valf beslemesi kart üzerinde bulunan izole beslemeden gelmektedir. Klemensin 9 numaralı DC beslemenin GND ucu sistem içinden bağlıdır.
4-20 mA Çıkış Bağlantısı	4-20mA bağlantısı aşağıdaki gibi bağlanır. Cihaz içinde üretilen izole 15 Volt ile beslenir ve dışarıdan herhangi bir besleme gerektirmez.







Sistem Hazır / Arıza Çıkış Rolesi Aşağıda belirtildiği gibi INPUT ve GND arasına kuru kontak olarak bağlanır.

Sistem enerjilendiğinde yandaki durumlara göre sistem hazır veya hata sinyali için rölenin kontakları açık veya kapalı durumunu alır.

RS 485 Bağlantısı

32'den fazla Çıkışlı Cihazlardaki ANA cihaz ve YARDIMCI cihaz Haberleşme Bağlantısı.



Ürün Seçimi









Endüstri Kontrol Sistemleri

Mega Endüstri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Yaşamkent Mah. 3207. Cad. 3204. Sok. No: 8 06810 Çayyolu, Ankara, Turkey

t+90 (312) 217 32 88 *f*+90 (312) 217 33 88

megaendustri@megaendustri.com.tr www.megaendustri.com.tr